

Interiørolie – Hvid – Info og arbejdsbeskrivelse.

Hvor kan du bruge Interiørolie:

Interiørolie kan bruges på gulve, bordplader, klinker, møbler og andre sugende overflader indendørs. Interiørolie Hvid bruges på overflader hvor der ønskes en lys overflade.

Hvad skal du bruge:

Olien:

Interiørolie Klar kan bruges til alle træsorter, sten og andre sugende overflader.

Interiørolie Hvid bruges især til lyse træsorter, hvor man ønsker at bevare et lyst udtryk.

Værktøj:

Rengøringsmiddel - følg anvisninger og dosering på flasken

Sandpapir korn 180 - 240

Interiørolie kan påføres med pensel, rulle, klud eller svaber.

Interiørolie efterpoleres med klud eller polérmaskine.

Grundrens eller brunsæbe til rengøring af pensel.

OBS: BRUGTE KLUDE DRUKNES I VAND ELLER LÆGGES I EN LUFTTÆT POSE SOM LUKKES, DA DE KAN SELVANTÆNDE.

Arbejdsanvisning:

Vask gulvet/træet grundigt. Vask efter med rent vand. Gulvet skal herefter tørre i mindst 8 timer, indtil det er helt tørt. Nyt træ skal kun vaskes hvis det er beskidt.

Nyt træ og hvis træet har rejst sig efter vask, slibes let med fint sandpapir til det er blødt og glat at røre ved og pænt at se på. Al slibestøv fjernes med støvsuger eller meget let fugtet klud.

Nye bordplader skal have 1 gang olie på bagsiden inden de lægges. Når olien har suget i 1 time tørres det overskydende olie af og bordpladen kan monteres.

Inden olieringen påbegyndes omrøres Interiørolie Hvid, for at pigmentet er ligeligt fordelt i olien. Interiørolie Klar kan bruges uden omrøring. Fordel olien med en malerrulle, svaber, klud eller pensel på gulvet eller bordpladen.

Lad olien stå blank på overfladen i ca. 1 time. Mens olien trækker ind i træet fordeles den jævnlige ud over træet. Hvis olien suger hurtigt ind i træet påføres lidt mere olie.

Når olien har trukket 1 time, poleres den ned i træet med polerepad eller fnugfri klud. Fortsæt polering til træet er mættet.

Tør efter med ren polerepad eller klud. Overfladen må ikke virke våd, og der må ikke ligge overskydende olie på overfladen. Nu skal olien hærde.

Interiørolien er gennemhærdet efter 7 dage. Frisk luft og UV påvirkning fremmer hærdeprocessen.

Skån overfalden så meget som muligt mens olien hærder. Bordplader kan evt. beskyttes med plastik eller andet når de er i brug. Når overfladen tørres af uden at afgive olie er den gennemhærdet.

Daglig rengøring foretages med Linoliebutikkens sæbespånere. Hvis man ønsker at bevare den hvide farve fra Interiørolie Hvid, kan man efter behov tilsætte pibeler til sæbespånervandet.

Vedligeholdes efter behov med ny Interiørolie efter ovenstående retningslinjer.

Fakta:

Rækkeevne: ca. 10-12 m²/liter, afhængig af sugsevne og bund

Tørretid: overfladetør: ca. 24 timer. Gennemhærdet: 5-7 dage. Frisk luft fremmer hærdeprocessen.

Skån overfalden så meget som muligt mens olien hærder. Når overfladen kan tørres af uden at afgive olie er den gennemhærdet.

Farve: Interiørolie Klar: neutral ; Interiørolie Hvid: hvid

Rengøring af værktøj: grundrens og godt varmt vand

Mal-kode 00-1 (1993)

Opbevaring: køligt, men frostfrit

Deklaration: Interiørolie Klar: linolier, sikkativ ; Interiørolie Hvid: Linolier, pigment, sikkativ